



testo 420 · Indicateur de pression différentielle

Mode d'emploi



1 Sommaire

| | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Sommaire | 3 |
| 2 | Sécurité et environnement | 4 |
| | 2.1. Concernant ce document | 4 |
| | 2.2. Assurer la sécurité..... | 5 |
| | 2.3. Protéger l'environnement..... | 6 |
| 3 | Description | 6 |
| 4 | Données techniques | 6 |
| 5 | Description du produit | 9 |
| | 5.1. Aperçu | 9 |
| 6 | Prise en main | 11 |
| 7 | Utilisation du produit | 13 |
| | 7.1. Activation et désactivation du Bluetooth® | 13 |
| | 7.2. Paramètres des mesures | 14 |
| | 7.2.1. Atténuation (valeur moyenne glissante)..... | 14 |
| | 7.2.2. Etalonnage de la hotte..... | 14 |
| | 7.2.3. Intervalle de mise à zéro (mise à zéro automatique)..... | 15 |
| | 7.3. Mesures..... | 15 |
| | 7.3.1. Mesure au moyen d'un tube de Pitot..... | 15 |
| | 7.3.2. Mesure de la pression différentielle..... | 16 |
| | 7.4. Enregistrement | 16 |
| | 7.5. Transfert des données de mesure sur PC | 17 |
| 8 | Entretien du produit | 18 |
| | 8.1. Nettoyage de l'appareil..... | 18 |
| 9 | Conseils et dépannage | 18 |
| | 9.1. Questions et réponses..... | 18 |
| | 9.2. Accessoires et pièces de rechange | 19 |
| 10 | Homologations | 20 |


2 Sécurité et environnement

2.1. Concernant ce document

Utilisation

- > Veuillez, attentivement, prendre connaissance de cette documentation et familiarisez-vous avec le produit avant de l'utiliser. Tenez compte en particulier des consignes de sécurité et des avertissements afin d'éviter les risques de blessure et d'endommagement du produit.
- > Conservez cette documentation à portée de main afin de pouvoir y recourir en cas de besoin.
- > Remettez cette documentation aux utilisateurs de ce produit.

Symboles et conventions d'écriture

| Représentation | Explication |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Avertissement, niveau de danger correspondant au mot : Danger ! Des blessures graves peuvent survenir. Attention ! Des blessures légères ou des dommages matériels peuvent survenir. > Appliquez les mesures de précaution indiquées. |
| i | Remarque : informations essentielles ou complémentaires. |
| 1. ... | Manipulation : plusieurs opérations, l'ordre devant être respecté. |
| 2. ... | |
| > ... | Manipulation : une opération ou une opération facultative. |
| - ... | Résultat d'une manipulation. |
| Menu | Éléments de l'appareil, de l'afficheur de l'appareil ou de l'interface utilisateur du programme. |
| [OK] | Touches de commande de l'appareil ou boutons de l'interface utilisateur du programme. |
| | Fonctions / chemins dans un menu. |
| "..." | Exemples de saisies |

2.2. Assurer la sécurité

- > Ne mettez pas l'appareil en service si le boîtier, le bloc d'alimentation ou les câbles d'alimentation sont endommagés.
- > N'effectuez aucune mesure de contact sur des éléments conducteurs non isolés.
- > Ne stockez pas le produit conjointement avec des solvants. N'utilisez pas de dessicant.
- > Effectuez sur l'appareil seulement les travaux de maintenance et d'entretien qui sont décrits dans la documentation. Respectez les manipulations indiquées. Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine Testo.
- > Les installations à mesurer ou environnements de mesure peuvent également être la source de dangers : Lors de la réalisation de mesures, respectez les dispositions de sécurité en vigueur sur site.



Testo garantit le bon fonctionnement de ses produits en cas d'utilisation conforme. Aucune garantie ne peut cependant être donnée pour les propriétés des produits Testo associés à des produits tiers non agréés. Les produits concurrents ne sont pas agréés par Testo.

De manière générale, Testo exclut toute réclamation en matière de support, garantie ou responsabilité dans la mesure où celle-ci porte sur une fonction n'étant pas garantie par Testo comme faisant partie de son offre de produit. Ce type de réclamation est également exclu en cas d'utilisation ou de traitement inapproprié des produits, p.ex. en association avec des produits tiers non agréés.

Pour les produits avec Bluetooth®

Toute modification ou transformation n'ayant pas été expressément approuvée par le centre d'homologation compétent peut entraîner la révocation du permis d'exploitation.

Le transfert de données peut être perturbés par les appareils émettant sur la même bande ISM, tels que WLAN, fours à micro-ondes, ZigBee.

L'utilisation de liaisons radio est, entre autres, interdite dans les avions et les hôpitaux. C'est pourquoi les points suivants doivent être contrôlés avant d'y pénétrer :

- > Eteindre les appareils.
- > Débrancher les appareils d'analyse de toutes les sources de tension externes (câble secteur, accus externes, ...).

2.3. Protéger l'environnement

- > Éliminez les accus défectueux / piles vides conformément aux prescriptions légales en vigueur.
- > Au terme de la durée d'utilisation du produit, apportez-le dans un centre de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques (respectez les règlements locaux en vigueur) ou renvoyez-le à Testo en vue de son élimination.

3 Description

Le testo 420 est utilisé pour mesurer le débit volumétrique (application principale), mais aussi pour procéder à des mesures au moyen d'un tube de Pitot et à des mesures de pression sur les systèmes de climatisation et d'aération. Les hottes de mesure interchangeables permettent d'utiliser le testo 420 pour des entrées et sorties d'air de différentes dimensions.

L'application complémentaire (Android / iOS) permet également d'afficher les valeurs de mesure sur une tablette ou un Smartphone, mais aussi de démarrer, d'arrêter et d'enregistrer des mesures.

4 Données techniques

i L'utilisation du module radio est soumise à des réglementations et dispositions différentes en fonction du pays d'utilisation ; le module ne peut être utilisé que dans les pays pour lesquels une certification nationale existe. L'utilisateur et chaque détenteur s'engagent à respecter ces réglementations et conditions d'utilisation et reconnaissent que toute commercialisation, exportation, importation, etc., tout particulièrement dans des pays ne disposant pas d'une homologation radio, se fait sous leur responsabilité.

| Propriété | Valeurs |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grandeurs de mesure | Vitesse d'écoulement : m/s / ft/m Débit volumétrique : m ³ /h / cfm / l/s Pression (pression absolue) : hPa / mbar / kPa Pression (pression différentielle) : Pa / hPa / mbar / mmH ₂ O / inH ₂ O |
| Cadence de mesure | 1/sec. |

| Propriété | Valeurs |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface | Interface pour sonde Mini-DIN (testo 420 Set) Micro-USB |
| Etendues de mesure | Vitesse d'écoulement : 0 ... 14 m/s / 0 ... 2 750 ft/min. Pression (pression absolue) : 700 ... 1 100 hPa Pression (pression différentielle) : -120 ... +120 Pa |
| Résolution | Vitesse d'écoulement : 0,01 m/s Débit volumétrique : 1 m ³ /h / 1 cfm Pression (pression absolue) : 0,1 hPa / 0,1 mbar / 0,01 kPa Pression (pression différentielle) : 0,001 Pa / 0,00001 hPa / 0,00001 mbar / 0,0001 mmH ₂ O / 0,000001 inH ₂ O |
| Précision (température nominale : 22 °C / 71,6 °F) | Débit volumétrique et Vitesse d'écoulement : aucune indication en matière de précision car valeur calculée Erreur pour la compensation de la pression absolue : ± 0,04 % v.m. / hPa d'écart par rapport à 1 013 hPa Pression (pression absolue) : ± 3 hPa Pression (pression différentielle) : ± 2 % v.m.+ 0,5Pa (à 22 °C, 1 013 hPa) Erreur pour la compensation de la pression absolue : ± 0,04 % v.m. / hPa d'écart par rapport à 1 013 hPa |
| Coefficient de température | Pression (pression absolue) : ± 0,02 % v.m. / K (par rapport à 22 °C, entre 0 et 60 °C) Pression (pression différentielle) : ± 0,02 % v.m. / K (par rapport à 22 °C, entre 0 et 60 °C) |
| Temps de réponse t90 | Vitesse d'écoulement : env. 1 sec. Débit volumétrique : env. 1 sec. Pression (pression absolue) : env. 1 sec. Pression (pression différentielle) : env. 1 sec. |

4 Données techniques

| Propriété | Valeurs |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditions d'utilisation et ambiantes | Température de stockage : -20 ... +60 °C / -4 ... 140 °F Température de service : -5 ... +50 °C / +23 ... 122°F Humidité de l'air : 0 ... 100 %HR Etendue de pression : 800 ... 1 100 hPa |
| Boîtier / Structure de mesure | Matériau du boîtier de l'appareil de mesure : ABS Dimensions de l'appareil de mesure : 150 × 85 × 35 mm |
| Alimentation en courant | Accumulateurs / Piles : 4 × 1,5 V Type AA / alcalines au manganèse, Mignon Autonomie : env. 40 h (intervalle de mise à zéro de 10 secondes, éclairage de l'écran éteint, Bluetooth éteint) |
| Ecran | Type : Matrice à point Dimensions : 3,5 pouces |
| Directives, normes et contrôles | Directive CE : 2014/30/UE |

5 Description du produit

5.1. Aperçu

Vue d'ensemble du testo 420








- 1 Compartiment à piles, au dos de l'appareil
- 2 Ecran
- 3 Touches de commande
- 4 Prise de raccordement pour sonde Mini-DIN (uniquement en cas d'utilisation sur le socle de mesure)
- 5 Raccord Micro-USB
- 6 Raccord pour mesure de pression



Symboles de statut de l'appareil :

| Symbole | Signification |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Capacité des piles |
| | Bluetooth |
| | Mode de mesure : mesure de pression, tube de Pitot, débit volumétrique (pression de l'air par le haut dans la hotte / sortie aspirante) |

| Symbole | Signification |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Act. | Débit volumétrique réel : Les conditions ambiantes actuelles sont utilisées pour le calcul du débit volumétrique. La pression barométrique effective est mesurée au moyen du capteur interne. La température est mesurée par le capteur de température / d'humidité intégré en cas d'utilisation d'une hotte de mesure du débit volumétrique ; la température effective doit être saisie manuellement en cas d'utilisation d'un tube de Pitot. |
| Sdt. | Débit volumétrique normé : Les réglages standard pour la température et la pression barométrique (21 °C / 1 013 hPa selon les conditions standard du NIST National Institute of Standards and Technology) sont utilisés pour le calcul du débit volumétrique. |
| Facteur K | Facteur avec lequel la valeur de mesure actuelle est multipliée. Dépend de la sortie sur laquelle la mesure est effectuée. |
| Facteur de pitot (P-facteur) | Le facteur Pitot est normalement identique pour tous les tubes de Pitot et doit être saisi : <ul style="list-style-type: none"> • Tubes de Pitot de Testo : 1.00 • Tubes de Pitot d'autres fabricants : veuillez consulter le facteur se trouvant dans le mode d'emploi ou demander directement à votre fournisseur. |

Touches de commande

| Touche | Fonction |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Menu |
|  | Hold / démarre / arrête une mesure |
|  | Passe à la vue précédente / à l'aperçu des mesures |
|  | Enregistre les valeurs mesurées |
|  | Navigation dans le menu |

| Touche | Fonction |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Confirme une sélection |
|  | Démarrer / Arrêter l'appareil (pression longue) Démarrer / Arrêter l'éclairage (pression courte) |

6 Prise en main



Mise en place des piles / accumulateurs

- Ouvrez le compartiment à piles.
- Mettez les piles ou accumulateurs en place (sont fournies 4 piles 1,5 V, type AA / LR6).
- Fermez le compartiment à piles.





En cas d'inutilisation prolongée, retirez les piles / accumulateurs.

Configuration

- Appuyez sur  pour accéder au menu.
- Sélectionnez le point du menu souhaité avec .

Fonctions des touches

| Symbole | Explication |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Modifier un paramètre, sélectionner une unité |
|  | Confirmer une saisie |

Paramètres réglables

| 1 ^{er} niveau de menu | 2 ^{ème} niveau de menu | 3 ^{ème} niveau de menu |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Application | Hotte de mesure du débit volumétrique | Facteur K |
| | | V réel / V normé |
| | Tube de Pitot | Canal |
| | | Facteur de Pitot |
| | | Température |
| | | V réel / V normé |

6 Prise en main

| 1 ^{er} niveau de menu | 2 ^{ème} niveau de menu | 3 ^{ème} niveau de menu | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| | Pression uniquement | -- | |
| Programme de mesure | Mesure ponctuelle | -- | |
| | Mesure chronologique ¹ | -- | |
| | Mesure chronologique / ponctuelle (uniquement pour tube de Pitot) | Durée de la mesure ² | |
| Mémoire | Nouveau répertoire | -- | |
| | Répertoire T420 | -- | |
| Affichage (4 unités max à l'affichage) | Débit | Marche / Arrêt | |
| | Pression diff. | Marche / Arrêt | |
| | Température | Marche / Arrêt | |
| | Vitesse | Marche / Arrêt | |
| | Humidité | Marche / Arrêt | |
| | Pression abs. | Marche / Arrêt | |
| Paramètres de l'appareil | Langue | Anglais / Allemand / Italien / Français / Espagnol | |
| | Eclairage Auto Off | Marche / Arrêt | |
| | Auto Off | Marche / Arrêt | |
| | Bluetooth | Marche / Arrêt | |
| | Date / Heure | | Format Date |
| | | | Format Heure |
| | | | Date / Heure |
| Atténuation | | 5 - 20 sec. | |

¹ Max. 15 minutes, cadence de mesure : 1 seconde

² Max. 25 points et 1 minute par point

| 1 ^{er} niveau de menu | 2 ^{ème} niveau de menu | 3 ^{ème} niveau de menu |
|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Étalonnage de la hotte | Air frais Air vicié |
| | Intervalle de mise à zéro | 1 - 20 sec. |
| Réinitialisation des paramètres par défaut | -- | -- |

7 Utilisation du produit

7.1. Activation et désactivation du Bluetooth®

i Pour pouvoir établir une connexion Bluetooth, vous avez besoin d'une tablette ou d'un Smartphone sur lequel l'App Testo **testo 420** est déjà installée.

L'App est disponible dans l'AppStore pour les appareils iOS et dans le Play Store pour les appareils Android.


Vous trouverez des informations sur la compatibilité dans l'App Store correspondant.




i Les mesures peuvent être réalisées via l'App et enregistrées dans la mémoire de l'appareil. Lorsque la communication Bluetooth est établie par l'appareil mobile, le mode de mesure et la fonction d'enregistrement ne sont plus disponibles sur l'appareil.

Activation du Bluetooth

- Maintenir ▲ enfoncé pendant 3 sec.
- Le symbole Bluetooth s'affiche à l'écran et le Bluetooth est activé.
 - Le Bluetooth s'éteint après 10 minutes lorsqu'aucune connexion n'est établie.

ou


1. Appuyez sur  -> **Paramètres Appareil-> Bluetooth**, ► et sélectionnez -> Off avec ▲/▼. Confirmez avec ◀.
- Le symbole Bluetooth s'affiche à l'écran et le Bluetooth est activé.
- Le Bluetooth s'éteint après 10 minutes lorsqu'aucune connexion n'est établie.

| Symbole | Explication |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  clignote. | Le Bluetooth n'est pas connecté. / Une connexion possible est recherchée. |
|  reste affiché. | La connexion Bluetooth est établie. |
|  ne s'affiche pas. | Le Bluetooth est désactivé. |

7.2. Paramètres des mesures


7.2.1. Atténuation (valeur moyenne glissante)

En cas de grandes variations des valeurs de mesure, une atténuation des valeurs est alors conseillée. La période d'atténuation peut être réglée manuellement entre 5 et 20 secondes.

1. Appuyez sur , puis sélectionnez **Paramètres Appareil** et **Moyenne glissante**.
- L'atténuation peut être réglée entre 5 et 20 secondes.


7.2.2. Etalonnage de la hotte

Cette saisie est prévue pour l'enregistrement des données d'étalonnage par le laboratoire d'étalonnage. Les données d'ajustage spécifiques à la hotte de mesure peuvent être saisies manuellement pour l'air vicié et l'air frais et influencent directement les résultats des mesures. Saisies possibles entre 0,001 et 9,999.

1. Appuyez sur , puis sélectionnez **Paramètres Appareil** et **Facteur de la hotte**.
- L'étalonnage de la hotte peut être réglé pour l'air frais et pour l'air vicié.


7.2.3. Intervalle de mise à zéro (mise à zéro automatique)





Le capteur de pression procède à une mise à zéro automatique à intervalles réguliers. Ces intervalles peuvent être définis dans le menu de la mise à zéro automatique.



1. Appuyez sur , puis sélectionnez **Paramètres Appareil** et **Fréq mise à zéro**.
- L'intervalle de mise à zéro peut être réglé entre 1 et 20 secondes.

7.3. Mesures

7.3.1. Mesure au moyen d'un tube de Pitot

1. Raccordez les tuyaux sur le testo 420 et le tube de Pitot.
2. Appuyez sur  -> **Application**-> **Tube de pitot** et réglez la géométrie du canal, le facteur de Pitot et la température, puis choisissez entre V réel et V normé.
3. Sélectionnez le programme de mesure souhaité.

i Un programme de mesure temporel/ponctuel permet d'enregistrer le nombre souhaité de points de mesure par , . Pour terminer la mesure, appuyer sur ,  pendant 3 s au moins. Il faut enregistrer au moins un point de mesure avant de pouvoir terminer la mesure.




4. Procédez à la mesure.
5. Appuyez sur  pour enregistrer les données de mesure. Les données de mesure n'ayant pas été enregistrées seront perdues lors de la mesure suivante.
- Le répertoire cible et le nom du fichier s'affichent ; confirmez avec  pour enregistrer les données de mesure sous ce nom et dans le répertoire sélectionné.

i Le facteur Pitot est normalement identique pour tous les tubes de Pitot et doit être saisi :


Tubes de Pitot de Testo, facteur Pitot : 1,00
 Tubes de Pitot droits de Testo, facteur Pitot : 0,67
 Matrice de mesure de la vitesse d'écoulement 0699.7077, facteur Pitot : 0,82



Pour les tubes de Pitot d'autres fabricants, veuillez consulter le facteur Pitot se trouvant dans le mode d'emploi ou demander directement à votre fournisseur.


7.3.2. Mesure de la pression différentielle

1. Raccordez les tuyaux sur le testo 420 sur + et -.
2. Appuyez sur  -> **Application**-> **Pression seul**.
3. Procédez à la mesure.
4. Appuyez sur  pour enregistrer les données de mesure. Les données de mesure n'ayant pas été enregistrées seront perdues lors de la mesure suivante.
 - Le répertoire cible et le nom du fichier s'affichent ; confirmez avec  pour enregistrer les données de mesure sous ce nom et dans le répertoire sélectionné.


7.4. Enregistrement

 Max. 99 mesures peuvent être enregistrées dans un dossier.




- >  -> **Enregistrer**-> 
- L'aperçu des répertoires s'affiche à l'écran. **Nouveau dossier** permet de créer un nouveau répertoire.
-

 On peut créer 100 classeurs au maximum.

Ouvrir un répertoire

- > Naviguez avec les touches fléchées jusqu'au répertoire souhaité et appuyez sur .
- Le répertoire sélectionné s'ouvre et les différents fichiers s'affichent.




Effacer un répertoire

1. > Naviguez avec les touches fléchées jusqu'au répertoire souhaité et appuyez sur .
2. Sélectionnez le point **Supprimer dossier** et confirmez avec .
- Le répertoire à effacer s'affiche à l'écran.
3. Confirmez à nouveau avec  pour effacer le répertoire ou annulez l'effacement avec **Esc**.

Définir un répertoire d'enregistrement par défaut

Ce réglage permet de définir quel répertoire doit être indiqué comme répertoire d'enregistrement par défaut pour l'enregistrement des mesures

i Le dossier défini comme répertoire d'enregistrement par défaut est indiqué en noir.

1. > Naviguez avec les touches fléchées jusqu'au répertoire souhaité et appuyez sur .
2. Sélectionnez le point **Dossier par défaut** et confirmez avec .
 - Le répertoire sélectionné est défini comme répertoire d'enregistrement par défaut.
 - Le répertoire d'enregistrement indiqué peut à nouveau être modifié pendant l'enregistrement.
3. Appuyer sur .
 - Le résultat pour le débit volumétrique total est enregistré.

7.5. Transfert des données de mesure sur PC

i Aucune connexion Bluetooth n'est possible pendant la connexion avec le PC. La connexion Bluetooth existante est alors interrompue.

i Le testo 420 est détecté par le PC comme support de données amovible. Veillez à ce que le format FAT soit toujours sélectionné dans le système de fichier en cas de formatage éventuel.

1. Raccordez le testo 420 à votre PC au moyen du câble USB.
 - Le testo 420 démarre automatiquement et une fenêtre apparaît à l'écran ; sélectionnez-y **Ouvrir le dossier**. Les dossiers et fichiers enregistrés sur votre testo 420 s'affichent. Les fichiers sont disponibles au format de fichier *.txt.

8 Entretien du produit

8.1. Nettoyage de l'appareil

i Ne pas utiliser de solvants, ni de produits caustiques ! De l'eau savonneuse ou des produits ménagers doux peuvent être utilisés.

- > En cas de salissures, nettoyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon humide.

9 Conseils et dépannage

9.1. Questions et réponses

| Questions | Causes possibles / Solutions |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aucune valeur ne s'affiche sur l'écran de l'appareil pour le paramètre sélectionné (-----) | Aucune sonde de température / d'humidité n'est, p. ex., raccordée. |
| Message Non disponible en cas de sélection de certains paramètres dans le menu Affichage. | <ul style="list-style-type: none"> • Ce paramètre n'est pas disponible pour l'application actuellement sélectionnée. • Quatre paramètres sont déjà affichés. Désactivez l'affichage d'un paramètre pour en activer un autre. |
| <ul style="list-style-type: none"> • [▶, ■] ne fonctionne pas sur l'appareil. • Message Fonction indisponible en mode Bluetooth. | <ul style="list-style-type: none"> • La connexion Bluetooth est active, l'appareil est connecté via Bluetooth à une tablette ou un Smartphone et l'App est active. • Fermez l'App ou désactivez la connexion Bluetooth. |

9.2. Accessoires et pièces de rechange

| Désignation | Réf. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tuyau de raccordement en silicone, longueur : 5 m, charge jusqu'à max. 700 hPa (mbar) | 0554 0440 |
| Tuyau de raccordement sans silicone, pour les mesures de pression différentielle, longueur : 5 m, charge jusqu'à max. 700 hPa (mbar) | 0554 0453 |
| Tube de Pitot, longueur : 500 mm, Ø 7 mm, acier inoxydable, pour la mesure de la vitesse d'écoulement (tuyau de raccordement requis) | 0635 2045 |
| Tube de Pitot, longueur : 350 mm, Ø 7 mm, acier inoxydable, pour la mesure de la vitesse d'écoulement (tuyau de raccordement requis) | 0635 2145 |
| Tube de Pitot ; longueur : 1 000 mm ; acier inoxydable ; pour la mesure de la vitesse d'écoulement (tuyau de raccordement requis) | 0635 2345 |
| Tuyau de raccordement | 0554 0453 |

D'autres accessoires et pièces de rechange se trouvent dans les catalogues et brochures, ainsi que sur Internet.

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au SAV de Testo. Les coordonnées figurent au dos de ce document ou sur internet.